



アルコールインターロック

ALCOLOCK V3 アルコール インターロックは、ドライバーの呼気アルコール濃度を測定し、設定制限値を超えている場合車両をインターロックして始動できないようにする装置です。堅牢な構造により、トラック、船舶、重機を含むあらゆる環境ですぐれた信頼性を発揮します

ALCOLOCK™ V3

アルコールインターロック テクノロジー



高い品質・耐久性

ALCOLOCK V3 は、振動、土砂、埃、湿度、又極端な温度差など、業務におかれる様々な環境に耐えられるように設計されています

容易な呼気サンプル採集

ハンドセットに息を吹き込むだけで、数秒後にはALCOLOCK V3 が呼気サンプルを解析し、ドライバーへの指示を表示します。また、セキュリティ強化策として、追加的なセンサーが組み込まれているため、機械的な装置（例えばエアポンプ等）を呼気の変わりに使用しても車両を不正に起動できないように設定されています。

非常解除

ALCOLOCK V3 には、非常時対応のためのエレクトロニック解除機能が装備されています。ドライバーがシステムを回避しようとした場合など、解除機能の使用もしくはその試みは管理者により把握することができます。

業務にあわせたプログラムが可能

ドライバーのシフト始業時に検査をしたり、または1日を通して任意の時間に検査をするなど、ALCOLOCK V3は、会社の安全指針にあわせてプログラミングすることができます。オプションのソフトウェアを使用することにより、呼気テストの結果、時間、日付等、イベント記録をレポートとして管理できます。イベント記録はセントラルサーバーにアクセス、またはローカルPCにダウンロードして利用できます。

品質保証

ALCOLOCK V3 アルコール インターロックはご購入日より1年間、材質および製造上の欠陥がないことを保証します。インターロックの取り付けは認証を受けた技術者のみが行うようにしてください。



仕様

ハンドセット寸法:	150 mm x 48 mm x 50 mm
ハンドセット重量:	220 g
センサー:	燃料電池センサー
特徴:	アルコールのみに反応。ケトンおよび炭化水素には反応せず
有効作動温度:	-40°C ~ +85°C
初回テスト:	30 秒
呼気サンプル:	5 秒間の適度な連続呼気
分析時間:	5 ~ 25 秒
リカバリー時間:	10 ~ 30 秒
テスト結果表示:	3 色 LED 表示 (合格、警告、不合格)
測定範囲:	0 ~ 1.00 mg/L BrAC (呼気アルコール濃度)
精度: ±	0.03 @ 0.20 mg/L BrAC (呼気アルコール濃度)
ディスプレイ:	グラフィック LCD
メモリ:	100,000 回
自動電源オフ:	非作動状態1時間 (プログラム可能)
マウスピース:	丸型 (モデル: 95-000140)
較正:	アルコール 基準溶液またはドライ・ガス
動作電圧:	12 V または 24 V 直流

免責事項: 道交法 65 条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に利用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。・関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしなない関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。・本製品は、予告無しに製品の仕様 / デザイン等を変更する場合があります。・カタログは印刷物ですので、製品の色など実際の色と異なる場合があります。・本製品は、精度が正しく維持された状態でご使用いただく為、定期的な較正が必要です。